

Ophængning på vægge Boring af huller

Ved boring, sømning, skruring etc. i vægge kan det altid forventes, at der er mulighed for at støde på installationer. Installationer er typisk trukket lodret fra synlige udtag. Men kabler og rør kan også være trukket vandret eller diagonalt.

Hvis det er muligt, er det altid en god ide at se, hvad der findes på den modsatte side af væggen før man borer, skruer eller sømmer.

Spørg viceværtten om han har en "detektor" til udlån.

Ved montage af gardinstænger skal fastgøringer holdes minimum 50 mm. fra falsen (kanten)

Gipspladevægge er udført med 1 lag gipsplade.

Der må ikke bores huller i flisebeklædte gulve og vægge i baderum, (vådrumsmembran perforeres).

SPECIELT:

Ved vægge mod baderum skal man udvise meget stor forsigtighed, idet væggen, blandt andet, indeholder VANDRØR, som kan være ført såvel nedefra som oppefra til tapstedet.

iDeck Terrasseplank

(masserende)

Vedligeholdelse

Vi anbefaler at man efter lægning af plankerne foretager en let pudsning/afslibning for at opnå optimal finish.

Ønsker man at bevare træets glød og samtidig styrke overfladen mod ridser/revner, foreslåes behandling med egnet udendørsolie. Behandlingen foretages efter behov.

En terrasse der ligger i stærk sol behandles oftere end en overdækket i skygge.

Alle vore iDeck Terrasseplanker er imprægneret fra naturens side og kan stå ubehandlet.

Alt ubehandlet træ vil med tiden patinere til en sølvgrå farve.

Ønsker man den oprindelige farve tilbage, kan man slibe og give det olie på ny.

- skrives efterspændes efter behov.