

## 9. Køkken / Inventar

### 9.1 Køkken

#### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

##### **Lakerede/malede låger**

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.*

##### **Laminatbelagte låger**

Låger, skuffer m.v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teske pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Speciel laminatrens kan købes hos nærmeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensbenzin (OBS. Brandfare!). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk! Kamfer (findes i visse håndcremer) - kan ødelægge overfladen på laminaten. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.*

##### **Hylde**

Overfladen på hylde består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

##### **Laminatbordplader**

Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. *Garantien dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen.* Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTH's monteringsvejledning.

##### **Trækanter**

Lakerede: For at få mest glæde af den nye bordplade, skal trækanterne efterbehandles med lak efter behov - mindst en gang årligt. Dette gøres bedst ved at pudse trækanterne med fint sandpapir, dog uden at slibe på laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syrehærdende lak (kan købes hos HTH).

Oliebehandlede: Kanterne skal i de første 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. Når kanterne er mættede og ikke modtager mere olie, skal de herefter kun vedligeholdes med olie efter behov - mindst en gang årligt. NB! Undgå, at olien kommer i berøring med andre materialer (f.eks. laminat), da det kan være vanskeligt at fjerne den.

##### **Rustfrit stål:**

Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel - skyl efter med varmt vand. Kalkrester kan fjernes med husholdningseddike eller med Sidol. Sidol fjerner effektivt fedtsmuds, kalk og vandpletter. Et lille antal dråber er tilstrækkeligt på en fugtig klud for at få Deres stålplade ren igen. Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter overfladen og letter den daglige rengøring. Hvis frugtsaft får lov at ligge, kan det forårsage pletter på bordpladen - aftør derfor med det samme.

##### **Bordplader af massivt træ**

Lakbehandlede bordplader skal behandles på samme måde som låger. Oliebehandlede bordplader kræver en jævnlig behandling med rå linolie i den første tid efter monteringen. Forsæt med behandlingen, indtil bordpladen er helt mættet. Giv herefter kun bordpladen olie ca. en gang om måneden. *Husk, ca. 20 min. efter hver behandling at aftørre overskydende olie (OBS! Fare for selvantænding af olieklude!).* Rengøring af oliebehandlede bordplader foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand) efterfulgt af en grundig afgnidning i træets længderetning med en tør, blød klud. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTH's monteringsvejledning.

##### **Frasætningsplade**

Pladen rengøres med et almindeligt opvaskemiddel. For at bevare en blank overflade, kan pladen påføres et tyndt lag paraffinolie eller vaselineolie. Herefter aftørres pladen med en klud.

### **Vaske**

Stålvasker aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvasker. Emaljerede og støbte vasker må ikke rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen. Hvis der er opstået misfarvning, anbefales rengøring med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand.

## **9.2 Bl. batterier køkken**

### **Rengøringsvejledning for Hansgrohe produkter**

Moderne sanitet – køkkenarmaturer og brusere består i dag af forskellige materialer for design- og funktionsmæssigt bedre at kunne tilpasse sig markedets behov.

For at undgå skader og reklamationer, skal der ved såvel bruges som rengøringen af produkterne tages visse forholdsregler.

#### **Ved pleje af armaturer og brusere bør følgende bemærkes:**

- Der bør kun benyttes rengøringsmidler, der udtrykkeligt er anvist til rengøring af armaturer og brusere.
- Der må under ingen omstændigheder benyttes rengøringsmidler, der indeholder saltsyre, myresyre, klorblegemiddel eller eddikesyre, da disse kan forvolde skader på produktets overflade.
- Fosforsyreholdige midler bør kun anvendes i begrænset omfang.
- Blanding af forskellige rengøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse af aggressivt virkende rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe er udelukket.
- Brugsanvisningen på rengøringsmidlet skal nøje følges.
- Rengøring bør ske i henhold til den foreskrevne dosering og virketid samt i henhold til det specifikke anvendelsesområde og efter behov.
- Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved regelmæssig rengøring.
- Ved anvendelse af rengøringsmidler på sprayflaske må der aldrig sprayeres direkte på armatur eller bruser, da der kan ske indtrængning af rengøringsmiddel i produktet. Spray i stedet først på en klud eller en svamp.
- Efter rengøring bør der altid skylles efter med rigeligt vand, så overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes.
- Anvendelse af damprengøringsmidler er ikke tilladt, da de høje temperaturer kan beskadige produkterne.

#### **Vigtige henvisninger**

Også kropsplejemidler som flydende sæbe, shampoo og badegelé kan forårsage skader. Også her gælder det: Skyl altid efter med vand.

Ved anvendelse af rengøringsmidler på beskadigede overflader vil skaderne blot forværres.



Produkter med beskadigede overflader skal udskiftes, da der ellers kan være fare for skader. Skader, der er opstået ved uhensigtsmæssig behandling, hører ikke under Hansgrohes garanti.

### 9.3 Hårde hvidevarer. Brugsanvisninger / vedligeholdelsesvejledninger

I forbindelse med service på hårde hvidevarer kontaktes Fagor-Brandt:

Fagor-Brandt  
Lollandsgade 4  
6400 Sønderborg  
Hoved Tlf. Nr. +4573421800  
Serviceafdeling Direkte Tlf. Nr. +4573421840  
Serviceafdeling Direkte Fax. Nr. +4573421841  
Serviceafdeling Mail: [Kundeservice@fagorbrandt.com](mailto:Kundeservice@fagorbrandt.com)  
Servicerapport hjemmeside: [www.bestilservice.nu](http://www.bestilservice.nu)

Reklamationsperioden er 2 år gældende fra ibrugtagning/indflytning.

Ved evt. servicebesøg fra Fagor-Brandt bedes følgende oplyst ved indgivelse af service:

Navn

Adresse

Tlf. Nr. Privat

Tlf. Nr. Arbejde.

Tlf. Nr. Mobil

Varetype/typenummer og oplysning om fejl.

Ved besøg af servicemontør bedes lejekontrakt fremvist for konstatering af indflytningsdato.

Skulle ovennævnte give anledning til spørgsmål kan De kontakte:

HTH køkkenforum A/S  
Elskjærbacken 6  
7800 Skive  
+4596151515  
Mail: [Butik@skive.hth.dk](mailto:Butik@skive.hth.dk)  
Jørgen Kjemp Jensen  
Lasse Lysdal

Hvidevarer leveres med 2 års reklamationsret fra ibrugtagningsdatoen.